画面をロックする

本機を一定時間操作しなかったときは、自動的にディスプレイの表示が消えてスリープモードになり、画面がロックされます。⏻を押して手動でスリープモードにすることもできます。タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

画面ロックを解除する

1

スリープモード中に ⏻

ロック画面が表示されます。

・ ⌂ （長押し）でロック画面を表示させることもできます。

2

右手でお使いの場合は、画面右からのガイド（次の画面に示す実線部分）に沿って左下にドラッグ

画面ロックが解除されます。

- 左手でお使いの場合には、画面左からのガイド（画面に示す点線部分）に沿って右下にドラッグします。
- ロック画面を解除すると、解除した利き手方向が認識され、電話帳の連絡先画面のインデックスバーなどに反映されます。ロック画面以外は、「表示設定」の「利き手設定」で右利き／左利きに設定することができます。